



INTERTEC 427 430 432 435



INTERTEC 427 430 432 435

1	pulley screw / parafuso da polia-soberba	043506211	50	Spark plug / Vela Intertec	052603011
1	pulley screw / parafuso da polia-metrica	043506216	51	Spring / Mola do cachimbo	043604125
2	Start claw / Garra / Peça de Engate cpl	043138001	52	Plug cap / Capa do Cachimbo de Vela	665604231
3	Start rope reel / Polia partida normal	043162011	53	Cap / Cachimbo de vela	043604130
3	Start rope reel / Polia partida fácil	043162016	54	O-Washer 3.15x1.8 / Oring	663173241
3	Start rope reel / Polia partida fácil	043162017	55	Cover / Tampa da Cobertura do Cilindro preta	043118215
4	Rope / Corda - 100m	685003001	56	Gasket / Junta do Silencioso	043500030
4	Rope / Corda - 10m	685003011	57	Muffler / Silencioso	043174001
5	Recoil spring / Mola Partida normal	043163501	58	Screw M5x10 / Parafuso M5X10	603105104
5	Recoil spring / Mola Partida fácil	043163521	59	Screw M6x50 / Parafuso M6X50	605806765
6	Start caber / Tampa Partida	043112001	60	NUT 6 / Porca do prisioneiro do Silencioso	620206006
7	Screw M5x25 / Parafuso M5X25	605105254	61	Muffler cover / Cobertura do Silencioso preto	043174161
8	Start handle / Punho de Arranque	043402271	61	Muffler cover / Cobertura do Silencioso laranja	043174165
9	Spawl / peça de engate	043138009	62	Gasket / Junta da Brida	043511051
10	Start spring / Mola da peça de engate	043112011	63	Admitting pipe / Brida	043131051
11	Screw Carburetor / Parafuso oco carburador	043117086	64	Gasket / Junta do carburador	043511021
12	Starter Assy / Tampa partida cpl preta normal	043112017	65	Carburetor / Carburador	043151001
12	Starter Assy / Tampa partida cpl laranja normal	043112019	66	Choke Handle / Tirante Afogador	043151171
12	Starter Assy / Tampa partida cpl preta fácil	043112506	67	Inside cover / Tampa Interna	043173231
12	Starter Assy / Tampa partida cpl laranja fácil	062112511	68	Screw M5X20 / Parafuso da Brida M5X20	043151071
13	Gasket / Junta da tampa da partida	043500025	69	Cleaner inside cover / Proteção do Carburador	043151161
14	Start reel / Copo do Aranque normal	043112301	70	Screw m5x55 / Parafuso	605105555
14	Start reel / Copo do Aranque fácil	043112306	71	Choker / Borboleta do Tirante do Afogador	043151190
15	Oil Seal / Retentor PQ partida	662900043	72	Screw st2.9x6.5 / Parafuso do Tirante do Afogador	615219650
16	Crank case small / Carcaça do vb pequena	043111011	73	Filter net / Filtro Interno	043173221
17	Gasket / Junta da carcaça	043518010	74	Outside cover / Tampa Externa Carburador preta	043173001
18	Bearing 6202/ Rolamento	660102152	74	Outside cover / Tampa Externa Carburador laranja	043173005
19	Crank shaft / Virabrequim	043120001	75	Screw M5X12 / Parafuso M5X12	605105125
20	KEY 3x5x13 / Chaveta	639650130	76	Stand Motor/ Suporte do Motor Metal	043114161
21	Pin 5X10 / Pino Guia da Carcaça	635950101	77	Rubber cover / Protetor de Borracha	043112005
22	Crank case big / Carcaça do vb grande	043111021	78	Cleaner cover / Filtro Comb. Plastico pq	663601150
23			78	Cleaner cover / Filtro Com. Metal	663601120
24	Guide cover /Pino Guia do Volante	635940101	78	Cleaner cover / Filtro Comb. Plastico gr	663601140
25	Screw m5x30 / Parafuso	605105305	79	Fuel pipe / Mangueira de Combustível	043451291
26	Magneto rotor / Volante	043141301	80	Plug / Conector 21,5mm	043451191
27	Spawl case / Alojamento da peça de engate	043138006	80	Plug / Conector 20mm	043451193
28	Oil Seal / Retentor GR volante	662900143	80	Plug / Conector 19mm	043451195
29	NUT 8 / Porca M8	620108000	81	Fuel Pipe / Mangueira de Retorno de Comb	043451091
30	Ignition coil comp / Modulo Eletrônico Cpl.	043142301	82	Screw m5x16 / Parafuso	605105204
31	Cord comp / Cabo do Eletronico	043142001	83	Fuel tank / Tanque de Combustível - boca curta	043114500
32	Screw m5x20 / Parafuso	605105205	83	Fuel tank / Tanque de Combustível - boca longa	043114501
33	Washer / Arruela lisa	043183011	84	Baffle / Regulador	043151181
34	Spring / Mola da Embreagem	043184010	86	Gasket Set Engine / Jg Juntas	043500043
35	Expander - Clutch / Embreagem	043180001	87		
36	Washer / Arruela Abaulada	043183001	88	Oring /Oring	043451264
37	Screw pin / Parafuso da embreagem	601504125	89	Tank Vent / respiro da tampa	665451220
38	Fan cover / Tampa do Volante	043112010	90	Lid ass'y / Tampa do Tanque CPL preta	043451265
39	Clip / Arruela de pressão	626705000	90	Lid ass'y / Tampa do Tanque CPL laranja	043451266
40	Bolt M5X25 / Parafuso Fenda Cilindrico	601505252	91	Fuel pipe Assy / Mangueira de Combustível CPL 21,5mm	043451011
41	Bearing / Gaiola de Agulhas pistão	043210021	91	Fuel pipe Assy / Mangueira de Combustível CPL 20mm	043451017
42	Ring / Anel Segurança pistão tipo C	630810086	92	Stand Fuel Tank / Sup. do Tanque de Comb. Metal	043130161
42	Ring / Anel Segurança pistão tipo G	630810085	92	Stand Fuel Tank / Sup. do Tanque de Comb. Metal	43130165
43			92	Stand Fuel Tank / Sup. do Tanque de Comb. Nylon	43130160
44	Piston / Pistão cpl	043132551	93	Screw m5x30 / Parafuso M5X30	605105304
45	Piston ring / Anel do Pistão 1,5mm	043132031	94	Fuel Pump / bobine injetor de combustivel	043151151
46	Gasket / Junta Cilindro	043500015	95	Gasket Kit of Carburetor / Reparo do Carb. sem agulha	043151501
47	Cylinder / Cilindro cpl	043130551	95	Gasket Kit of Carburetor / Reparo do Carb. com agulha	043151551
48	Screw M6X20 / Parafuso	605106205	96	Clip / Arruela de pressão	626705000
49	Guide cover ass'y / Cobertura do Cilindro laranja	043118210			

INTERTEC 427 430 432 435



INTERTEC 427 430 432 435

1	Gear case parts assembly / Transmissão Cpl 9 estrias 28mm	342211547	42	Kit Trigger / kit gatilho acelerador/tecla/starter	161517521
1	Gear case parts assembly / Transmissão Cpl 7 estrias 28mm	342211542	43	Right grip of handle / Punho do Acelerador Cpl	043310401
1	Gear case parts assembly / Transmissão Cpl 9 estrias 26mm	342211544	44	Trigger / Gatilho	043117011
1	Gear case parts assembly / Transmissão Cpl 7 estrias 26mm	342211543	45	Kit Trigger / kit gatilho acelerador/tecla/starter/molas	161517546
2	Outside backstop spring 28 / Anel de Segurança	629228101	46	Clutch Drum / Tambor 7 estrias 1rol	043223201
3	Inner backstop spring 10 / Anel de Segurança	629310101	46	Clutch Drum / Tambor 9 estrias 1rol	043223202
4	Bearing 6000 / Rolamento de Esferas	660102051	46	Clutch Drum / Tambor 9 estrias 2rol	043223205
5	Voluntary cirque gear / Pinhão 9 estrias	342211641	47	Retaining Ring / Anel de Retenção	629235145
5	Voluntary cirque gear / Pinhão 7 estrias	342211644	48	Bearing 6202 / Rolamento de Esferas	660102131
6	Switch / Interruptor	062117011	49	Retaining Ring / Anel de Retenção	629314100
7	Screw M5x25 / Parafuso M5X25	605105254	50	Plate / Chapa de reforço fina	043160020
8	Washer 5 / Arruela M5	624105180	50	Plate / Chapa de reforço larga	043160015
9	Screw assembly / Parafuso M6x12	605106124	51	Conection Plate / Chapa conexão protetor x tubo	043160013
10	Screw / Parafuso M5X16	605105164	52	Rubber Bush / Amortecedor - 26mm - 42cc impo	026043525
10	Grease / Graxeira	333216060	52	Rubber Bush / Amortecedor - 28mm - 42cc impo	043043526
11	Washer Pression / Arruela pressão M5	626705000	53	Rubber Bush / Amortecedor - 28mm - 42cc impo	043043531
12	Gear case / Carcaça da Transmissão 28mm	342211503	53	Rubber Bush / Amortecedor - 28mm - 42cc nacio	043043535
12	Gear case / Carcaça da Transmissão 26mm	342211501	54	Sleeve Hanger Link / Luva do Acoplamento - 26mm	026043534
13	Protecting cover / Capa de Proteção cinza	043222901	54	Sleeve Hanger Link / Luva do Acoplamento - 28mm	026043536
13	Protecting cover / Capa de Proteção preta	043222001	55	Sleeve Hanger Link / Luva do Acoplamento - 26mm	043043533
14	Bearing 6202 / Rolamento de Esferas	660102051	55	Sleeve Hanger Link / Luva do Acoplamento - 28mm	043043534
15	Passive cirque gear / Coroa 9T	342211641	56	Clutch Case / Carcaça da Embreagem - 26mm	026043553
15	Passive cirque gear / Coroa 7T	342211644	56	Clutch Case / Carcaça da Embreagem - 28mm	043043555
16	Spline shaft / Eixo dos Pinhões	342211619	57	Clutch Case / Carcaça da Embreagem - 28mm	043043554
17	Bearing 6002 / Rolamento de Esferas	660102301	57	Clutch Case / Carcaça da Embreagem - 26mm	043043545
18	Outside backstop spring 32 / Anel de Segurança	629232101	58	Snap Ring / Anel Elastico 28mm	629229150
19	Spline washer / Protetor do Rolamento 10T	043222921	59	Pression washer / Arruela do acoplamento	043211160
19	Spline washer / Protetor do Rolamento 6T	043222911	60	Hunger Cap Assy / Suporte da Reg. do Cinto Cpl 26mm	043310543
20	Blade of down-ressomg board / Arruela de Pressão 10T	043211155	60	Hunger Cap Assy / Suporte da Reg. do Cinto Cpl 28mm	043310544
20	Blade of down-ressomg board / Arruela de Pressão Redondo	043211150	61	Screw / Parafuso Allen M5X12	605105124
21	Protecting coer / Limitador de Altura - Importado	043223500	62	Screw / Parafuso Allen M6X20	605106204
21	Protecting coer / Limitador de Altura - Nacional	340500040	63	Washer Pression / Arruela pressão M6	626706000
22	Self Lock Nut / Porca da Faca Importada	620212131	64	Clutch Comp assy / Acoplamento Cpl 26mmX7T-1rol	043043549
22	Self Lock Nut / Porca da Faca Nacional	620212145	64	Clutch Comp assy / Acoplamento Cpl 28mmX7T-1rol	043043548
23	Switch / Interruptor	076142116	64	Clutch Comp assy / Acoplamento Cpl 26mmX9T-1rol	043043544
24	Screw / Parafuso M4x10 Soberba		64	Clutch Comp assy / Acoplamento Cpl 28mmX9T-1rol	043043547
25	Switch / Interruptor	043605111	64	Clutch Comp assy / Acoplamento Cpl 28mmX9T-2rol	043043542
26	Nut M5 / Porca M5	620205000	65	Clutch Comp assy / Acoplamento Cpl 26mmX9T-1rol	026043541
27	Little Knife / Faca da proteção forma reta fina	342160001	65	Clutch Comp assy / Acoplamento Cpl 28mmX9T-1rol	026043544
27	Little Knife / Faca da proteção forma L	342200151	66	Handle Support / Conj. Suporte do Guidão	043260001
27	Little Knife / Faca da proteção forma reta larga	342200621	67	Throttle Line / Cabo do Acelerador c/terminal	043718236
28	Handle / Punho de Borracha preto	161310410	67	Throttle Line / Cabo do Acelerador s/terminal	043718231
28	Handle / Punho de Borracha cinza	062310401	68	Stop Switch Line / Cabo Curto Circuito (desl)	043142101
29	Blade Guard Support / Suporte Proteção Navalha 26mm	043160011	69	Wave Pipe / Capa do Cabo	043755681
29	Blade Guard Support / Suporte Proteção Navalha 28mm	043160012	70	Conj. Suporte do Guidão 26mm	043315511
30	Screw M5 / Parafuso M5X20	605105204	70	Conj. Suporte do Guidão 28mm	043315512
31	Protector / Saia do suporte da navalha	340160245	71	Conj. Suporte do Guidão 26/28mm	043260001
32	Plate Protection / Chapa de fixação prot. da navalha 28mm	043212010	72	Conj. Suporte do Guidão 26mm	043260515
32	Plate Protection / Chapa de fixação prot. da navalha 26mm	043212017	72	Conj. Suporte do Guidão 28mm	043260511
33	Al-pipe Assy / Tubo Completo 9TX28mmX8	043270541	73	Parafuso Allen M6x30	605106304
33	Al-pipe Assy / Tubo Completo 7TX26mmX8	433270543	74	Blade Guard / Proteção da navalha verm	340160043
33	Al-pipe Assy / Tubo Completo 9TX26mmX8	433270544	75	Blade Guard / Proteção da navalha larj	062160546
34	Oil Bearing / Bucha do Tubo 28X8mm	043270015	76	Blade Guard Assy / Proteção da navalha cpl - 26mm verm	340160143
34	Oil Bearing / Bucha do Tubo 26X8mm	043270011	76	Blade Guard Assy / Proteção da navalha cpl - 28mm verm	340160143
35	Transmission Shaft / Cardã 9TX1530X8mm estrias	043280001	77	Blade Guard Assy / Proteção da navalha cpl - 28mm verm	340160045
35	Transmission Shaft / Cardã 9TX1550X8mm estrias	043280006	77	Blade Guard Assy / Proteção da navalha cpl - 28mm larj	340160145
35	Transmission Shaft / Cardã 7TX1530X8mm estrias	043280000	78	Hunger Cap Assy / Suporte da Reg. do Cinto Cpl 26mm	043310543
36	AL-pipe / Tubo 28X1500X8mm Fosco	433270542	78	Hunger Cap Assy / Suporte da Reg. do Cinto Cpl 28mm	043310544
36	AL-pipe / Tubo 26X1500X8mm Fosco	026270543	79	Handle / Cabo do punho - guidon inteiro c/punho borracha	043310166
36	AL-pipe / Tubo 28X1500X8mm Brilho	433270545	80	Handle rubber / Amortecedor do suporte do guidon	043310101
37	Kit Trigger / kit gatilho acelerador/tecla/starter	161517526	81	Handle left / Cabo punho - guidon Esquerdo/Maior	043310162
38	Right grip of handle / Punho do Acelerador Cpl	161310456	82	Handle left / Cabo punho - guidon Direito/Menor	043310163
39	Trigger / Gatilho	043117016		Mola do gatilho do acelerador ITC-435	043166021
40	Right grip of handle / Punho do Acelerador Cpl	161310455	83	Mola da tecla do acelerador ITC-435	043117021
40	Right grip of handle / Punho do Acelerador Cpl	161310451		Mola do pino da 1/2 aceleracao ITC-435	043117061
41	Trigger / Gatilho	076117011	84	Mola trava do gatilho ITC-430	043117050
				Mola do gatilho do acelerador ITC-430	043117080